

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS BALAY



Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos Balay:

ERRORES LAVADORA BALAY

Dentro la gama de lavadoras Balay encontraremos muchos códigos que son el mismo que nos aparecerán dependiendo del modelo que dispongamos veamos cuales son:

0 / → - Seguro de niños activo.

Error E1 / E12 / E23 - Sistema Acuastop activado por fuga de agua.

Error E2 / E10 / E42 / E43 / E44 - Fallo del motor.

Error E3 / E16 / E34 - Problema en el cierre de la puerta.

Error E4 / E6 / E13 / E18 - Problema durante el vaciado del agua y desagüe.

Error E5 / E17 / E25 / E27 / E29 - suministro de agua incorrecto.

Error E14 - Problema con la sonda NTC.

Error E57 - Problema de conexión entre la placa y el motor (Solo en los motores IQdrive)

Error E63 - Fallo en la placa electrónica.



ERRORES LAVAVAJILLAS BALAY

E07 - La boca de aspiración está obstruida o cubierta por la vajilla.

E09 - Anomalía en el sistema de calentamiento.

E12 - La resistencia de calefacción está calcificada o sucia.

E12 - Fuga interna.

E22 - Filtros 1R sucios u obstruidos.

E24 - El tubo de desagüe está obstruido o doblado.

E25 - No drena, motobomba averiada, obstrucción.

E27 - La tensión de red es insuficiente.

E01 / E30 - Posiblemente se ha producido una avería técnica.



ERRORES VITROCERAMICA BALAY

Error F02 - Error de componentes electrónicos por sobretensión o calentamiento

Error F04 - No se ha enfriado completamente.

Error F08 - Activación tiempo de espera.

Error X - No funciona el tiempo de espera.

