



SERVICIO TECNICO GENERAL ELECTRIC

Tel: 91 424 96 77

622 073 365

## CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS GENERAL ELECTRIC



Descubra los principales errores\* que suelen mostrar los electrodomésticos General Electric:

### ERRORES LAVADORA GENERAL ELECTRIC

- Error E22** - Problema durante el llenado
- Error E23** - Nivel de agua excesivo
- Error E30** - Exceso de espuma de jabón
- Error E31** - Demora en el programa de drenaje
- Error E38, E39** - Error en el sistema de dispensador
- Error E42, E45** - El motor no gira adecuadamente probablemente por sobrecarga
- Error E43, E47** - Problema detectado en la placa inversora
- Error E46** - Sobrecalentamiento del motor
- Error E57, E58** - Fallo en la paca principal
- Error E60, E61, E63, E64** - Problema con el cierre de la puerta
- Error E65** - Anomalía en el sensor del nivel del agua
- Error E66, E67** - Anomalía en el sensor de temperatura
- Error E70** - Tecla atascada en el panel de control
- Error E71** - Tarjeta del panel de control dañada





## ERRORES SECADORA GENERAL ELECTRIC

---



**Error E01** - Fallo en la alimentación

**Error E02, E03, E04, E05** - Son una serie de fallos relacionados con problemas detectados por el sensor de temperatura

**Error E60** - Error en el sensor de cierre o puerta mal cerrada

**Error E80, E81** - Distintos problemas eléctricos relacionados con la placa base

## ERRORES LAVAVAJILLAS GENERAL ELECTRIC

---

Según el modelo de lavavajillas General Electric que dispongamos podemos hablar de varios tipos de códigos de error en los lavavajillas General Electric:

**Error F2** - Fallo de comunicación entre el control de mandos y la placa electrónica

**Error F3** - Anomalía de conexión eléctrica de la placa de control

**Error F5** - Error de comunicación del inversor

**Error F16** - Sobrecalentamiento del agua

**Error F33** - Puerta mal cerrada o fallo en el cierre de la puerta

**Error F34** - Detectada fuga de agua

**Error F35** - Problema en la alimentación del motor

**Error F48, F49, F52** - Anomalía en el sensor de turbidez

**Error F50, F51** - Detecta anomalía el sensor de temperatura

**Error F64** - Detecta anomalía el sensor de temperatura

**Error F65** - El control inversor no detecta agua

**Error F80, F96** - El sensor de turbidez no detecta agua o no alcanza el nivel óptimo

**Error F98** - Problema durante el programa de desaguado

**Error F99** - Temperatura del agua fría

**Error F112** - Botón del panel de control atascado

**Error F128** - Nivel de abrillantador bajo





SERVICIO TECNICO GENERAL ELECTRIC

Tel: 91 424 96 77

622 073 365

**Error PF** - Se produjo corte de energía durante el lavado

**Error C1** - No desagua correctamente

**Error C2** - El desagüe se encuentra bloqueado

**Error C3** - El sensor de fuga detecta una anomalía

**Error C4** - Tiene demasiada carga de agua

**Error C5** - Agua Insuficiente para el lavado

**Error C6** - No calienta el agua del lavado

**Error C7** - Problema con el inversor

## ERRORES HORNO GENERAL ELECTRIC

**Error F0, F1** - Cualquiera de estos errores surge cuando se produce algún problema en el control táctil o en la placa de control

**Error F2** - Este error puede surgir durante el proceso de cocción cuando los sensores de temperatura detectan una temperatura superior a los 330°C. Este error también puede surgir durante el proceso de limpieza cuando detecta una temperatura superior a los 500°C. Esto se puede deber a que alguno de los sistemas de corte o algún sensor de temperatura está fallando.



**Error F3, F4** - Aparecen cuando se produce un cortocircuito o fallo eléctrico en el sensor de temperatura. Estos errores se pueden deber o a un fallo del cableado o el propio sensor.

**Error F5** - Alguno de los relés se ha quemado y necesita ser reemplazado

**Error F8, FD** - La sonda de cocción detecta algún problema. Debemos comprobar que no haga masa ningún cable o estén dañados y revisar que no haya desechos por el habitáculo o haya condensación

**Error F9** - Se ha producido un producido un problema en el interruptor de bloqueo

**Error FC** - Se debe a que no cierra correctamente la puerta o No funciona el cierre de seguridad

**Error FF** - se produce cuando se produce un fallo en el motor de la puerta

**Error FFF** - Se ha detectado un fallo en la placa base