

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS INDESIT



Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos Indesit:

ERRORES LAVAVAJILLAS INDESIT

Dentro de la gama de lavavajillas Indesit que podemos encontraros 2 variedades de máquinas que nos indicaran los errores mediante un display o mediante una serie de combinaciones de Leds.

Errores Lavavajillas Indesit display LCD

- Error A01** – Problema al inicio del lavado.
- Error A02** – Error de Relé
- Error A03** – Problema de fin de lavado
- Error A04** – Problemas con ajuste de temperatura.
- Error A05** – Falta o exceso de presión.
- Error A07** – El programa de lavado no funciona
- Error A08** – Fallo en el Triac.
- Error A09** – Fallo Motor.
- Error A10** - Inicio de lavado defectuoso.
- Error A11** – Programa de media carga erróneo.
- Error A12** – Problema de seguridad eléctrico.
- Error A13** – Dosis de detergente.
- Error A14** – Problemas de fin de lavado.
- Error F10** – Problemas con el circuito de agua.
- Error F11** – Mal funcionamiento del sistema eléctrico.
- Error F20** – No calienta el agua.
- Error F21** – No funciona el limitador.
- Error H20** – Falta de presión.



Errores lavavajillas Indesit Leds Luminosos

1000 – Se ha activado el sistema anti inundaciones por desbordamiento detectado

0100 – Fallo en la electroválvula de llenado

1100 – Insuficiencia en el drenaje de la bomba

0010 – Fallo del termostato

1110 – Turbina de giro dañada

0001 – Fallo en la regulación de la temperatura

1001 – Error en el software

0101 – Resistencia de calentamiento dañada

1101 – Bomba de lavado dañada

0011 – Problema de comunicación entre placa y mandos

1011 – Fallo en el módulo principal

1111 – Anomalía en los sensores

LED	ESTADO
1	Encendido
0	Apagado

ERRORES LAVADORAS INDESIT

Dentro de la gama de lavadoras Indesit que podemos encontrarnos principalmente 2 clases de display de error, pudiendo distinguir entre el display tradicional y el nuevo Lcd de la gama EVO. Cada uno de estos sistemas de display posee códigos de error únicos.

Errores lavadora Indesit gama EVO

Error F01 – Anomalía en sistema Triac

Error F02 – Tacómetro posiblemente en mal estado

Error F03 – Sistema de seguridad activado

Error F04 – Error en sistema de seguridad en vacío

Error F05 – Error en sistema de seguridad en lleno

Error F06 – Problema en el selector

Error F07 – Relé de lavadora bloqueado

Error F08 – Relé de lavadora no activo

Error F09 – Problema en EEPROM

Error F10 – No se detecta sistema de seguridad

Error F11 – Anomalía al terminar fase de lavado

Error F12 – No existe una comunicación correcta

Error F13 – En los modelos lavadora-secadora activación del sistema de seguridad

Error F14 – En los modelos lavadora-secadora indica que no calienta

Error F15 – En los modelos lavadora-secadora relé dañado

Error F17 – Se ha producido anomalía al finalizar lavado

Error F18 – Problema de comunicación interno

Error H20 – Problemas en el inicio de lavado

Errores lavadora Indesit tradicional

- Error F1** – No funcionan determinados programas seleccionados
- Error F2** – No gira el motor o gira de forma irregular
- Error F3** – Anomalía detectada en el sensor de temperatura
- Error F5** – No drena correctamente el agua del tambor
- Error F6** – Bloqueo de puerta
- Error F7** – Problema eléctrico entre bomba y módulo de calentamiento
- Error F8** – Problema interno
- Error F9** – Fallo de software, la maquina se ha desprogramado
- Error F10** – Error al iniciar lavadora
- Error F11** – Fallo eléctrico en el sistema de desagüe
- Error F12** – Sistema de seguridad activado
- Error F13** – en los modelos lavadora-secadora no funciona el programa de secado
- Error F14** – Error de calentamiento
- Error F15** – Error en el proceso o final del lavado
- Error F16** – Existe una sobrecarga de agua
- Error F17** – No se puede iniciar por seguridad
- Error F18** – Error interno de software
- Error F19** – Nivel de agua en el tambor por encima del nivel máximo permitido
- Error F20** – Sonda en mal estado
- Error F21** – Vigilar circuito de seguridad
- Error F30** – Fallo eléctrico
- Error F31** – Lavadora bloqueada
- Error F40** – Sistema de seguridad activado
- Error F41** – Vigilar niveles
- Error F50** – Programa no guardado
- Error F51** – Error de configuración



ERRORES SECADORAS INDESIT

- Error F01** – Avería en Triac del Motor
- Error F02** – Elemento mecánico bloqueado
- Error F03** – Cortocircuito
- Error F04** – Bomba de condensados
- Error F05** – Fallo de alimentación en la bomba
- Error F08** – Problema eléctrico en resistencia
- Error F09** – EEPROM
- Error F10** – Anomalía en la resistencia
- Error F11** – Fallo de conexión con la bomba
- Error F12** – No recibe señal de alguno de los módulos
- Error F13** – Problema de seguridad, cortocircuito
- Error F15** – Relé de resistencia
- Error F17** – Relé principal

