

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS MIELE

Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos Miele:

ERRORES SECADORA MIELE

- Error F3** – Cortocircuito en la sonda NTC del aire
- Error F4** – Anomalía detectada en la sonda NTC del aire
- Error F32** – No Cierra la puerta
- Error F33** – Puerta bloqueada
- Error F36** – Anomalía en sensor de cierre de puerta
- Error F39, F102, F103** – Fallo conexión entre módulos electrónicos
- Error F41** – Fallo del EEPROM
- Error F43** – la maquina se ha desprogramado
- Error F45** – Desbordamiento de la memoria RAM
- Error F46** – La pantalla LCD no recibe señal
- Error F47** – Corte de alimentación durante el programa
- Error F55** – Desajuste del reloj
- Error F66** – Fuga de aire del tambor
- Error F97** – fallo en la Unidad de encendido
- Error F98** – No enciende
- Error F156** – Cortocircuito en Sonda NTC 2
- Error F156** – Cortocircuito en Sonda NTC secundaria



ERRORES LAVADORA MIELE

- Error F1** – Fallo eléctrico de control de temperatura de agua
- Error F2** – Anomalía detectada en el control de temperatura
- Error F3** – En los modelos lavadora-secadora cortocircuito en sonda NTC del aire
- Error F4** – En los modelos Lavadora-secadora anomalía en el control de temperatura del aire
- Error F10** – Problema durante el llenado
- Error F11** – Problema de desagüe del tambor
- Error F15** – En los modelos de carga frontal anomalía con la toma de agua caliente
- Error F16** – Detectado exceso de espuma
- Error F19** – Caudalímetro lento
- Error F20** – Problema en el sistema de calentamiento
- Error F29** – En los modelos de carga frontal anomalía en el generador de vapor
- Error F32, F34** – No Cierra
- Error F33, F35** – No Abre
- Error F36** – Anomalía en los botones
- Error F39** – Anomalía en el módulo electrónico
- Error F41** – EEPROM
- Error F43** – Se ha desprogramado la maquina
- Error F45** – Desbordamiento de la RAM
- Error F46** – Fallo de conexión de la pantalla LCD
- Error F47** – Corte del suministro durante el programa
- Error F49** – En los modelos lavadora-secadora fallo eléctrico entre relé y módulos eléctricos
- Error F50** – Anomalía en el motor
- Error F51** – Fallo de conexión entre el presostato y el sensor o interruptor de presión
- Error F53** – Error en el tacómetro
- Error F55** – En los modelos lavadora-secadora desajuste en los tiempos de los programas
- Error F56** – Centrifuga a menos de 400RPM
- Error F62** – Falla alguno de los mandos
- Error F63** – El módulo ELP no registra el volumen del agua
- Error F64** – En los modelos de carga frontal y lavadora secadora el sensor óptico detecta problema
- Error F65** – En los modelos de carga frontal y lavadora secadora Problema con la iluminación del tambor
- Error F66** – Fuga de aire
- Error F92** – Riesgo de bacterias
- Error F93** – En los modelos lavadora-secadora anomalía eléctrica entre el módulo eléctrico y la resistencia
- Error F97** – Anomalía en la unidad de encendido
- Error F98** – No enciende
- Error F102** – Anomalía en unidad de control
- Error F103** – Error eléctrico
- Error F131** – Fallo en el EZDL256
- Error F138** – Sistema “Acuastop” activado
- Error F156** – Cortocircuito en Sonda NTC secundaria



ERRORES LAVAVAJILLAS MIELE

Error F1, F2 – Sensor de temperatura o sonda NTC ha sufrido sobrecalentamiento o cortocircuito

Error F11 – Se produce un problema con el desagüe y el drenaje

Error F12 – Problema con el caudal del agua

Error F13 - Fallo durante el llenado

Error F14 – Problema de presión

Error F15 – Falta de presión

Error F18 – Bloqueo de caudalímetro

Error F19 – El caudalímetro no gira regularmente

Error F24 – Fallo eléctrico en los relés del calentador

Error F25 – Anomalía con la regulación de temperatura del agua

Error F26 – problema de cierre de puerta

Error F32 – La puerta se ha bloqueado y no abre

Error F33 – Fallo mecánico de puerta

Error F36 – Error de seguridad en la puerta

Error F40 – Fallo eléctrico de los módulos

Error F42 – Anomalía con la frecuencia de la alimentación

Error F47 – maquina desprogramada

Error F51, F52 – Fallo de presión o detectado exceso de jabón

Error F53 – Giro anómalo detectado

Error F63 – Anomalía en Modulo de registro de control de agua

Error F67 – Bomba de circulación frenada

Error F68 – La bomba de circulación continua después de finalizado el programa

Error F69 – Bloqueo de la bomba de circulación

Error F70 – Sistema de seguridad activo

Error F84, F85 – Anomalía de detectada por el obturador

Error F86 – Problema detectado en el contenedor de la sal

Error F87 – Fallo al incorporar el abrillantador

Error F88 – Detectada turbidez

Error F91 – Fallo de reconocimiento

Error F170 – Bloqueo entrada de componentes

Error F171 – Obstrucción entrada

Error F174 – Fallo sensor interno

Error F175 – Error en sistema interno inferior

Error F176 – Anomalía en sistema de seguridad interno superior

Error F177 – Necesita mantenimiento urgente

