

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS TEKA



Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos Teka:

ERRORES LAVAVAJILLAS TEKA

Los modelos de lavavajillas Teka normalmente van incorporados con un pequeño display LCD que nos muestra el error, pero en determinados modelos también podemos encontrarlos pilotos intermitentes o mediante señales acústicas (pitidos). La equivalencia de los códigos según el número de pulsos es la misma a los códigos siguientes:

- E01** - Se prolonga demasiado la entrada de agua.
- E02, E04** - El nivel de agua interno ha excedido el nivel máximo permitido
- E03** - La temperatura del agua no alcanza la temperatura óptima
- E06** - Anomalía detectada por el sensor de temperatura
- E07** - La máquina no puede calcular la cantidad de agua interna
- E08** - Problema en la distribución del agua por el sistema de aspersores
- E09** - Problema con el sistema de admisión



ERRORES LAVADORA TEKA

- Error Err1, E30** - Puerta mal cerrada
- Error Err2, E21** - No drena correctamente
- Error Err3** - Anomalía detectada por el sensor de temperatura
- Error Err4** - No calienta correctamente
- Error Err5, E10** - Problema con los niveles de agua
- Error Err7** - Bloqueo del motor de seguridad anti recalentamiento o error detectado
- Error Unb** - Indica que no se ha escurrido correctamente o carga desequilibrada

