

**CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS ZANUSSI**

Descubra los principales errores\* que suelen mostrar los electrodomésticos AEG:

**ERRORES LAVADORAS ZANUSSI**

Según el modelo y la antigüedad de nuestra lavadora Zanussi podemos encontrarnos distintas claves de error:

- Error C0** - Desequilibrio de presión en presostato
- Error C1** - Anomalía en el suministro del agua
- Error C2** - Anomalía durante el vaciado
- Error C3** - Detectada fuga. Sistema Aguastop activado
- Error C4** - Anomalía detectada en la bomba de vaciado
- Error C5** - Sobrecalentamiento del motor
- Error C6** - Anomalía detectada en el presostato
- Error C7** - Anomalía en la temperatura del agua
- Error C8** - Anomalía en la sonda NTC
- Error C9** - Problema al detectar las revoluciones
- Error CA** - Error placa electrónica
- Error CB** - Exceso de agua o espuma en el tambor
- Error CC** - Error conexión entre motor y triac
- Error CD** - Problema con el cierre de la puerta o puerta mal cerrada
- Error CF** - Problema en la placa EEPROM





- Error E00** - Durante la diagnosis indica que no detecta ningún error
- Error E10, E11** - Anomalía con el suministro de agua
- Error E12** - Anomalía con el suministro de agua en los modelos lavadora-secadora
- Error E13** - Detectada fuga de agua
- Error E20, E21** - Anomalía durante el drenaje
- Error E22** - Anomalía durante el drenado de agua en los modelos lavadora-secadora
- Error E23** - Anomalía en el funcionamiento del triac de la bomba de desagüe
- Error E24** - Mal funcionamiento del circuito eléctrico del triac
- Error E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37** - Anomalía en el presostato por exceso de agua o espuma
- Error E38** - NO detecta cambio en los niveles del agua entre programas
- Error E39** - Anomalía en el circuito anti desbordamientos eléctrico del triac
- Error E40, E41, E42, E44** - Problema en el cierre de la puerta
- Error E43, E45** - Problema en el sensor del cierre de la puerta
- Error E50, E57, E58, E59** - Fallo de comunicación entre Triac y motor
- Error E51, E53** - Fallo de comunicación del Triac
- Error E52** - Fallo de comunicación del tacómetro
- Error E54** - Fallo de comunicación de los relés de la placa electrónica
- Error E60, E71, E74** - Anomalía de sonda de temperatura
- Error E61** - La sonda NTC detecta una temperatura insuficiente
- Error E62** - La sonda NTC detecta sobrecalentamiento
- Error E66, E68, E69** - Temperatura del agua del tambor anómala
- Error E72, E73** - Problema en la sonda de temperatura del módulo de secado de los modelos lavadora-secadora
- Error E82, E83** - Anomalía en el selector de programa
- Error E84, E85** - Fallo de conexión entre bomba de vaciado y Triac
- Error E91, E93, E94, E95, E96, E97, E98** - Fallo de comunicación entre las placas
- 
- Error EA1** - Tambor descolocado en los modelos de lavadora de carga superior
- Error EA6** - Puerta mal cerrada
- Error EB0, EB3, EH3** - Tensión eléctrica baja
- Error EB1** - Frecuencia eléctrica anómala
- Error EB2, EH2** - Tensión eléctrica alta
- Error EBE, EBF, EHE, EHF** - Anomalía de los relés de seguridad de la placa electrónica
- Error EC1** - Suministro de agua insuficiente
- Error EC2** - Valor fuera de rango detectado por el caudalímetro
- Error EC3** - Valor fuera de rango en el sensor de carga
- Error ED2, ED3, ED4** - Anomalía en la resistencia de secado en los modelos lavadora-secadora

- Error ED6** - Fallo de comunicación entre placa electrónica y display
- Error EF1** - Problema durante el vaciado del agua del tambor
- Error EF2** - Exceso de agua o espuma
- Error EF3** - Sistema Aguastop activado por posible fuga
- Error EF4** - Suministro de agua incorrecto
- Error EF5** - Carga descompensada
- Error EH0, EH1** - Tensión eléctrica incorrecta
- Error E5A** - Sobrecalentamiento del disipador placa electrónica
- Error E5B** - Voltaje de entrada bajo
- Error E5C** - Voltaje de entrada alto
- Error E5D, E5F, E9H, E9H** - Fallo de comunicación entre componentes electrónicos
- Error E5E** - Fallo de comunicación del motor
- Error E9A, E9C** - Placa des programada
- Error E** - Durante la diagnosis indica que no detecta ningún error
- Error E** - Durante la diagnosis indica que no detecta ningún error
- Error E** - Durante la diagnosis indica que no detecta ningún error

## ERRORES HORNOS ZANUSSI

---

- ERROR SAFE** – Bloqueo de seguridad activo y bloqueo de programas
- ERROR F1** – Fallo eléctrico cierre puerta
- ERROR F2** – Puerta mal cerrada o cierre dañado
- ERROR F3** – Auto diagnostico activo por el módulo de control
- ERROR F4** – Fallo en el sensor de temperatura
- ERROR F5** – Placa dañada
- ERROR F6** – Fallo sistema de ventilación
- ERROR F7** – Problema en la polaridad
- ERROR F10, E1010** – Temperatura interna excesiva
- ERROR F11** – Sonda de cocción anómala
- ERROR F20, E2020** – Luz interna fundida
- ERROR d** – No funciona el ventilador





SERVICIO TECNICO ZANUSSI

Tel: 91 424 96 77

622 073 365

## ERRORES LAVAVAJILLAS ZANUSSI

---

**ERROR E10** – Problema con la entrada de agua

**ERROR E20** – Problema con el evacuado del agua

**ERROR E30** – Sistema anti inundaciones activado

**ERROR X** – Si aparece este error puede deberse a distintas causas:

- El programa se prolonga demasiado debido a continuos alargamientos
- Detectada fuga en la puerta
- Puerta mal cerrada

