

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS AEG



Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos AEG:

ERRORES SECADORAS AEG

Los códigos de las Lavadoras AEG han ido cambiando y actualmente podemos encontrarlos los siguientes códigos según la antigüedad de la lavadora

Errores lavadora AEG (Modelos antiguos)

- ERROR C1 – Anomalía al inicio de lavado
- ERROR C2 – Error al finalizar lavado
- ERROR C3 – Activación sensor seguridad
- ERROR C4 – Bloqueo de mecanismo
- ERROR C5 – Sobrecalentamiento lavadora
- ERROR C6 – Error en sistema de seguridad
- ERROR C7 – No calienta el agua correctamente
- ERROR C8 – Sonda NTC o cableado en mal estado
- ERROR C9 – Error en funcionamiento interno
- ERROR CA – Fallo de Triac
- ERROR CB – Problema producido en el llenado
- ERROR CC – Triac en mal estado
- ERROR CD – Error al finalizar lavado
- ERROR CF – Problema de cableado o módulo electrónico

Errores lavadora AEG (Modelos actuales)

- ERROR E11** – Existe problema al inicio de lavado
- ERROR E12** – En la versión lavadora-secadora problema en secado
- ERROR E13** – Sistema Aquastop activado por seguridad
- ERROR E20** – No evacua el agua
- ERROR E21** – Error al terminar el lavado
- ERROR E22** – En versión lavadora-secadora error al finalizar
- ERROR E23** – Problema en el fin del lavado
- ERROR E24** – Anomalía en el Triac
- ERROR E31** – Cableado en mal estado
- ERROR E32** – Cableado en mal estado
- ERROR E33** – Cableado o resistencia con anomalía
- ERROR E34** – Presostato, cableado o resistencia en mal estado
- ERROR E35** – Ha existido un error en el inicio
- ERROR E36** – Placa u otro componente en mal estado
- ERROR E37** – Placa base probablemente en mal estado
- ERROR E38** – Tambor de lavadora no gira
- ERROR E39** – Vigilar estado de tarjeta
- ERROR E40** – Problema al finalizar el lavado
- ERROR E41** – Anomalía al final del lavado
- ERROR E42** – Puerta en mal estado
- ERROR E43** – Triac o placa base en pésimo estado
- ERROR E44** – Placa base o error al final del lavado
- ERROR E45** – Placa electrónica o módulo
- ERROR E51** – Triac o placa electrónica
- ERROR E52** – Error interior de lavadora
- ERROR E53** – Placa defectuosa o revisar motor
- ERROR E54** – Relé o módulo en mal estado
- ERROR E61** – Calentamiento insuficiente durante lavado
- ERROR E62** – Sobre calentamiento en el lavado
- ERROR E66** – Posiblemente relé dañado
- ERROR E71** – Anomalía en el cableado
- ERROR E72** – En lavadora-secadoras, vigilar conexión
- ERROR E73** – En lavadora-secadoras revisar cableado
- ERROR E74** – Posiblemente, sonda en mal estado
- ERROR E82** – Error electrónico
- ERROR E83** – Error en la lectura de placa base
- ERROR E84** – Recirculación en mal estado
- ERROR E85** – Cableado o placa electrónica en mal estado
- ERROR E91** – Falta de conexión entre placas
- ERROR E92** – Error de conexión interior
- ERROR E93** – Anomalía en la configuración de lavadora
- ERROR E94** – Placa mal conectada o defectuosa
- ERROR E95** – Error de comunicación interna
- ERROR EB1** – Problema eléctrico lavadora
- ERROR EB2** – Error eléctrico en el interior
- ERROR EB3** – Anomalía de electricidad
- ERROR EC1** – Vigilar mecanismo de agua
- ERROR EC2** – Anomalía de sensor
- ERROR EC3** – Error en sensor interior
- ERROR EF1** – Problema interno lavadora
- ERROR EF2** – Error interno de lavadora
- ERROR EF3** – Aquastop activado
- ERROR EF4** – Problema al inicio de lavado



ERRORES LAVAVAJILLAS AEG

ERROR i10 – Problema en con la entrada de agua

ERROR i20, C3, ALA4 – No desagua o el proceso se demora demasiado

ERROR i30 – Activación sistema anti inundaciones

ERROR C1, F1, ALA5 – No entra agua a la cuba

ERROR iF0 – Problema eléctrico detectado

ERROR A0 – Anomalía detectada en el brazo aspersor

ERROR Blo – Bloqueo infantil activo



ERRORES HORNOS AEG

ERROR F0 – Problema eléctrico del panel de control

ERROR F1 – Problema con el bloqueo de la puerta

ERROR F2 – Puerta bloqueada

ERROR F3 – Fallo de auto test

ERROR F4 – Anomalía en el sensor de temperatura

ERROR F5 – Fallo en la placa de control

ERROR F6 – Sobrecalentamiento del aparato

ERROR F7 – Anomalía con el suministro eléctrico

ERROR F8 – Suministro eléctrico a la tarjeta de control

ERROR F9 – El procesador se reinicia automáticamente

