

## CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS ARISTON



Descubra los principales errores\* que suelen mostrar los electrodomésticos Ariston:

### ERRORES LAVADORAS ARISTON

Dentro de la gama de lavadoras Ariston que podemos encontrar nos encontramos principalmente 2 clases de display de error. Podemos distinguir el display tradicional y el novedoso Lcd EVO que posee versiones. Cada uno de estos tipos de lavadoras Ariston posee códigos de error únicos, veamos cuales son:

#### Errores lavadoras Ariston LCD tradicional

- F10** - Error al inicio de lavado
- F11** – Anomalía al empezar lavadora
- F12** – Existe mala comunicación de entrada
- F13** – No empieza a funcionar lavadora
- F14** – No calienta correctamente
- F15** – Anomalía al terminar lavado
- F16** – Error interno lavadora
- F17** – No puede empezar el lavado
- F20** – Sistema seguridad averiado
- F21** – Vigilar estado sistema seguridad
- F30** – Fallo eléctrico – electrónico
- F31** – Problema eléctrico de lavadora
- F40** – No puede seguir el proceso por seguridad
- F41** – Existe problemas con el nivel del agua
- F50** – Error en programa de lavado
- F51** – Anomalía de programa de lavado



## Errores lavadoras Ariston LCD EVO 1

---

- Error F01** – Anomalía en Triac
- Error F02** – Existe problema interno que dificulta el lavado
- Error F03** – Sistema de seguridad en lavadora
- Error F04** – Atasco en vacío de lavadora Ariston
- Error F05** – Atasco en lleno de lavadora
- Error F06** – Vigilar estado de selector
- Error F07** – Relé posiblemente bloqueado
- Error F08** – Relé no activo de lavadora
- Error F09** – EEPROM
- Error F10** – Sistema de seguridad no detecta
- Error F11** – Problema al finalizar lavado
- Error F12** – No existe correcta comunicación
- Error F13** – En lavadora-secadora sistema de seguridad mal estado
- Error F14** – En lavadora-secadora no calienta correctamente
- Error F15** – En lavadora-secadora existe relé en mal estado
- Error H20** – Error al inicio de lavado

## Errores lavadoras Ariston LCD EVO 2

---

- Error F01** – Fallo en el Triac
- Error F02** – Error interno de lavadora Ariston
- Error F03** – Sonda seguridad activada
- Error F04** – Anomalía en vacío de lavadora Ariston
- Error F05** – Anomalía en lleno
- Error F07** – Problema con relé primario
- Error F08** – Relé de lavadora no se activa
- Error F09** – Error en placa electrónica o EEPROM
- Error F10** – Error interno de lavadora Ariston
- Error F11** – Se ha producido un error al terminar lavado
- Error F12** – No existe comunicación electrónica correcta
- Error F13** – La lavadora-secadora no detecta sistema de seguridad
- Error F14** – En lavadora-secadora no se produce bien el secado
- Error F15** – El relé de lavadora-secadora está dañado
- Error F17** – Problema al finalizar lavado
- Error F18** – No existe comunicación eficaz entre módulos
- Error H20** – Error al inicio de lavado



## ERRORES LAVAVAJILLAS ARISTON

---

Dentro de la gama de Lavavajillas Ariston podemos encontrarnos dos tipos de aparatos aquellos tradicionales y los más modernos con un display LCD que nos dan mucha más información que poseen códigos de error únicos. Veamos cuales son:

### Errores Lavavajillas Ariston sin pantalla LCD

---

**Error F10** – No obtiene agua o no la evacua

**Error F11** – No calienta bien por problemas eléctricos

**Error F20** – No sube la temperatura

**Error F21** – No para de calentar

### Errores Lavavajillas Ariston con pantalla LCD

---

**Error A01** - No entra agua

**Error A02** – Problemas en la resistencia eléctrica

**Error A03** – No evacua el agua

**Error A04** – Falta de temperatura

**Error A05** – Problemas con el sensor de presión

**Error A07** – Sistema de lavado no funciona

**Error A08** – Error en Traic

**Error A09** – Motor de lavado no funciona

**Error A10** – Error de llenado

**Error A11** - No funciona el programa de media carga

**Error A12** - Error Eléctrico

**Error A13** – No llega o llega demasiado detergente

**Error A14** – No evacua el agua

**Error H20** – Presión de Agua insuficiente



## ERRORES SECADORAS ARISTON

---

Dentro de la gama de Secadoras Ariston podemos encontrarnos dos tipos de aparatos aquellos tradicionales y los más modernos con un display LCD que nos dan mucha más información que poseen códigos de error únicos. Veamos cuales son:

### Errores Secadoras Ariston sin pantalla LCD

---

**Error F1** – Fallo en sistema de secado

**Error F2** – Problema de seguridad

**Error F3** – Sobrecalentamiento

### Errores Secadoras Ariston con pantalla LCD

---

**Error F01** – Avería en módulo electrónico

**Error F02** – Elemento mecánico bloqueado

**Error F03** – Sonda NTC

**Error F04** – Bomba de condensados

**Error F05** – Fallo de alimentación

**Error F08** – Problema eléctrico

**Error F09** – Fallo de memoria

**Error F10** – Anomalía en la resistencia

**Error F11** – Fallo de comunicación con la bomba

**Error F12** – No recibe señal de alguno de los módulos

**Error F13** – Problema de seguridad

**Error F15** – Relé de resistencia

**Error F17** – Relé principal

