

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS DAEWOO



Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos Daewoo:

ERRORES LAVAVAJILLAS DAEWOO

- E1 – Puerta abierta o mal cerrada
- E2 – Anomalía en la entrada de agua
- E3 – Problema durante el drenaje de la cuba
- E4 – Sensor de temperatura no detecta temperatura o detecta temperaturas anómalas
- E5 – Sistema anti-inundación activado
- E6 – Sistema anti-fugas activado por problema de estanqueidad detectado
- E7 – Problema en el sistema de calentamiento de agua
- E8 – Detectada anomalía en el motor



ERRORES LAVADORA DAEWOO

- IE** - Anomalía durante la entrada de agua
- OE** – Fallo durante el drenado de agua del tambor
- UE** – Se ha producido un desequilibrio con la carga y produce un fallo durante el giro
- LE** – La puerta se detecta abierta o sin seguro
- E2** – Sobrecarga de peso en el tambor
- E3** – Anomalía en el motor del ventilador
- E5** – Problema de tensión
- E6** – Problema con el giro del tambor
- E7** – El tambor está girando en la dirección opuesta
- E8** – Detectada anomalía en el motor
- E9** – Error en el sensor de presión
- H1** – Detectada anomalía en el sensor de temperatura en los modelos lavadora-secadora
- H2** – Anomalía en el sensor de temperatura
- H3** – Sobrecalentamiento en el calentador
- H4** – Sobrecalentamiento durante el lavado
- H6** – Fallo en la resistencia
- H7** – Fallo en la resistencia de los modelos Lavadora Secadora
- H8** – sobrecalentamiento detectado por falta de agua
- PEF** – Filtro obstruido

