



Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos Candy:

ERRORES LAVAVAJILLAS CANDY

Dependiendo del modelo de lavavajillas Candy podemos encontrarnos 2 sistemas de códigos de error:

Códigos de error lavavajillas Candy

ERROR E1 – Se ha prolongado demasiado el tiempo de llenado de agua

ERROR E3 – Anomalía en el calentamiento del agua

ERROR E4 – Activado sistema anti desbordamiento

ERROR E5, E7 – Fallo de la Sonda NTC

ERROR E6 – Anomalía eléctrica en el circuito de la sonda NTC



Errores led luminosos lavavajillas Candy

ERROR 110000 – Se ha prolongado demasiado el tiempo de llenado de agua

ERROR 111000 – Anomalía en el calentamiento del agua

ERROR 111100 – Activado sistema anti desbordamiento

ERROR 100001 – Fallo de la Sonda NTC

ERROR 100100 – Anomalía eléctrica en el circuito de la sonda NTC

LED	ESTADO
1	Encendido
0	Apagado

ERRORES LAVADORA CANDY

- ERROR E0** – Anomalía en el módulo eléctrico
- ERROR E1** – Bloqueo de puerta lavadora
- ERROR E2** – Problema durante el llenado o este se demora demasiado
- ERROR E3** – Problema de demora del desaguado
- ERROR E4** – Sobrecarga de presión de agua o exceso de espuma
- ERROR E5** – Anomalía detectada en la sonda NTC
- ERROR E6** – Fallo de conexión entre los modulo y la EEPROM
- ERROR E7, E8** – Bloqueo en el motor, en el rotor o en el taco generador
- ERROR E9** – Cortocircuito en el Triac
- ERROR E12, ED, UE** – Anomalía en el cableado
- ERROR E13** – Fallo de conexión de módulos
- ERROR E14** – Anomalía en el calentamiento del agua
- ERROR E15** – Se ha desprogramado no procesa los programas
- ERROR E16** – Fallo eléctrico en la sonda de calentamiento
- ERROR E17** – Fallo eléctrico en el motor
- ERROR E18** – Frecuencia eléctrica incorrecta
- ERROR EA** – Panel de mandos dañado
- ERROR EB** – Fallo en el módulo electrónico de secado en los modelos lavadora secadora



ERRORES SECADORA CANDY

- ERROR E3** – Se ha detectado el depósito lleno
- ERROR E4** – Anomalía en el selector de programa
- ERROR E5** – Fallo eléctrico en la sonda NTC
- ERROR E6** – Unidad electrónica principal dañada
- ERROR E7** – Circulación de aire anómala
- ERROR E8** – Fusible térmico dañado
- ERROR E9** – Sensor térmico anómalo
- ERROR E10** – La temperatura supera los 80°C por falta de carga
- ERROR E14** – Anomalía detectada en la sonda trasera
- ERROR E15** – Fallo en el relé de calentamiento

