



Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos AEG:

ERRORES LAVAVAJILLAS HAIER

Dentro de la gama de lavavajillas Haier que podemos encontrar nos encontramos 2 variedades de máquinas que nos indicaran los errores mediante un LCD con un código o mediante una serie de combinaciones de Leds.

Códigos de error Lavavajillas Haier (Display Lcd)

- ERROR E1** – Sensor de cierre de puerta dañado
- ERROR E2** – Anomalía durante el llenado
- ERROR E3** – No drena correctamente
- ERROR E4** – Sensor de temperatura detecta anomalía
- ERROR E5** – Se produce un desbordamiento por inundación



Errores Leds Lavavajillas Haier (Combinación de Leds)

- 1000** – Problema detectado con cierre de la puerta
- 0001** – Fallo durante el llenado
- 0100** – Fallo durante el drenaje
- 1001** – Anomalía en el sensor CNT
- 0000** – Sistema Burst activado para evitar inundaciones

LED	ESTADO
1	Encendido
0	Apagado

ERRORES LAVADORA HAIER

ERROR Err1 – Error en la puerta si detecta que se cerró después de 20s

ERROR Err2 – Fallo durante el drenaje del tambor

ERROR Err3 – anomalía detectada en la sonda de temperatura

ERROR Err4 – anomalía detectada en la resistencia

ERROR Err5 – Pasados 8 minutos no ha alcanzado el nivel necesario de agua para lavado

ERROR Err6 – velocidad de giro del tambor irregular

ERROR Err7 – Sobrecalentamiento del bloque del motor

ERROR Err8 – Sobrepasa el nivel máximo de agua permitida



ERRORES FRIGORIFICO HAIER

ERROR F1 – Error del sensor de temperatura del bloque de la nevera

ERROR F2 – Error del sensor de temperatura del bloque del congelador

ERROR F3 – Error del sensor de temperatura ambiente

ERROR F5 – No desagua la condensación de la nevera

ERROR F1 – Error del sensor de descongelado

ERROR E0 – Problema de comunicación entre la placa PCB y el display de control

ERROR E1 – Fallo en el motor del ventilador del congelador

ERROR E2 – Fallo en el motor del ventilador de la nevera

ERROR Ed – Error del sistema calefactor usado en el programa de descongelado

ERROR Er – Problema con el módulo de fabricar hielo

ERROR Eh – Anomalía en el sensor de humedad